



## NOTICE DE MONTAGE ET DEMONTAGE D'UN CHALET PLIABLE

**Bien lire la notice avant tout montage et démontage et respecter les consignes.  
Bien vérifier que la sangle soit bien accrochée à l'un des anneaux sur le toit avant toutes manipulations.  
IL EST INTERDIT DE MONTER SUR LE TOIT.**

### **MATERIEL REQUIS :**

- Un chariot élévateur de 2,5 Tonnes industriel ou tout terrain (suivant la nature du sol).
- Une élingue ronde de 2T pouvant supporter 2,5 Tonnes.

### **Mise en place :**

1). A l'aide du chariot élévateur, décharger le chalet de la semi et le déposer à son emplacement prévu. Pour plus de facilité de manipulation, le chalet doit être pris par l'arrière (les fourches de l'élévateur devant être placées dans les endroits prévus à cet effet => voir figure 1).



Figure 1

2). Accrocher la sangle de levage à l'un des 2 anneaux situés sur le toit, et l'accrocher ensuite aux fourches du chariot élévateur. Vérifier l'accrochage. A l'aide du chariot élévateur, lever le chalet doucement (voir figure 2).



Figure 2

3). Pour fixer et maintenir les 2 côtés du chalet, tourner les 2 pattes (ou goupilles) sur le côté intérieur droit ainsi que les 2 pattes (ou goupilles) du côté intérieur gauche et visser à l'aide des papillons (Par sécurité, garder toujours l'élévateur en position levée => voir figure 3).



Figure 3

4). Lever la façade avant à deux personnes (en marchant sur la façade arrière sur des chiffons ou sur les charnières), la fixer avec les 2 pattes (ou goupilles) et visser à l'aide des papillons (voir figure 4)



Figure 4





5). Pour lever la façade arrière (à deux personnes), ouvrir la porte et procéder au même mouvement indiqué dans le n°4 (voir figure 4-5-6).



Figure 5

6). Décrocher la sangle de levage, installer les angles (voir figure 7) qui sont situés et stockés à l'intérieur du chalet sur des supports prévus à cet effet, et les positionner aux quatre extrémités, à l'extérieur du chalet.



Figure 7



Figure 6

**NB :** Si la porte et/ou l'auvent du chalet s'ouvre et/ou se ferme mal, reprendre le chalet à l'aide de l'élevateur et caler le chalet à niveau grâce aux 4 pieds réglables se trouvant à chaque extrémités. Ajouter, si besoin, des cales de bois sous le chalet au niveau des fourches.

**Le Chalet est prêt à l'utilisation.**



Figure 8

**Utilisation :**

**Pour ouvrir l'auvent,** ôter les goupilles et Pousser, en s'assurant qu'il n'y est personne derrière (voir figure 8).

**Rabattre la « patte » en U – sécurité pour vérin** – en précaution d'un vérin qui pourrait éventuellement céder – (voir figure 9)

**Lever la tablette,** si besoin.

**Pour fermer l'auvent,** à l'intérieur du chalet, prendre la poignée de l'auvent et tirer dessus.



Figure 9



## Démontage du chalet

- **Vérifier** qu'aucun câble électrique extérieur au chalet n'est raccordé à celui-ci, sinon le débrancher
- **Enlever les 4 sangles et les replacer** à l'intérieur dans les emplacements prévus à cet effet.
- **Positionner** le chariot élévateur face au chalet à 50 cm environ et placer une des 2 fourches au-dessus du chalet axé sur l'anneau du toit
- **Fixer le crochet de la sangle** dans l'anneau situé sur le toit du chalet. Et la sangle doit être au minimum à la moitié de la fourche vers le tablier.
- **Maintenir la sangle** tendue à l'aide du chariot élévateur sans soulever le chalet.
- **Refermer les étagères et tablettes rabattables** en les bloquant grâce aux pattes prévus à cet effet.
- **Fermer le(s) auvent(s) et bloquer** le(s) grâce aux goupilles tenues par une chaîne à droite et à gauche.
- **Coucher la façade arrière de l'intérieur du chalet** : Débloquer les 2 pattes à droite puis les pattes de gauche en maintenant la façade arrière. Puis coucher la façade arrière doucement jusqu'au sol en passant par la porte.
- **Vérifier que la sangle soit toujours tendue** sans soulever le chalet.
- **Coucher la façade avant** : Même principe que pour la façade arrière.
- **Débloquer les axes** à droite et à gauche **et resserrer les papillons**.
- **LE PLIAGE PEUT COMMENCER.**

De l'extérieur du chalet, pousser de l'extérieur vers l'intérieur un des côtés débloqués puis l'autre, puis descendre la fourche du chariot élévateur qui fera descendre le toit. Les côtés se plieront automatiquement. Retirer le chariot de la sangle et transporter le chalet sans que le tablier ne touche le chalet en gardant une garde de 10 cm environ entre les fourches et le chalet.